



## Guide d'informations sur le produit

### ATTENTION

La saisie d'informations ou la manipulation du gobandit GPS HD alors que vous êtes en mouvement est dangereuse et peut distraire votre attention des pratiques de sécurité nécessaires pour vous éviter et éviter aux autres un accident mortel, des blessures graves, des collisions ou autres accidents. Utilisez les fonctions de mémorisation pour revoir les données lorsque vous n'êtes pas en mouvement.

### AVERTISSEMENT

Le caméscope gobandit GPS HD est uniquement destiné à l'usage récréatif. N'utilisez pas ce produit pour obtenir des mesures qui nécessitent une précision professionnelle ou industrielle. Consultez votre médecin avant d'entamer ou de changer de programme d'exercice physique.

### Soin et entretien

N'essayez pas de désassembler le GPS HD ; ce produit ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur. Le GPS HD est de conception robuste. Protégez-le toutefois des chocs et de la chaleur excessive. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon non abrasif, du savon doux et de l'eau tiède. N'utilisez pas de matériaux ou de produits de nettoyage abrasifs. Nous vous recommandons de rincer votre caméscope GPS HD à l'eau fraîche après tout contact avec l'eau salée.

**AVERTISSEMENT:** Veillez à ce que le couvercle de la batterie soit en place durant le nettoyage. N'exposez pas le caméscope GPS HD au rayonnement direct du soleil ni à des sources de chaleur excessive. (Retirez la batterie avant de ranger le caméscope pendant une période prolongée.)

### Résistance à l'eau

Le caméscope gobandit GPS HD est résistant à l'eau conformément à la norme IPX7. Cela signifie que vous pouvez l'immerger dans l'eau à une profondeur d'1 mètre pour une période de 30 minutes maximum (ceci devrait être suffisant pour vos activités de ski nautique, surf, planche volante, etc.). Cette caractéristique de résistance à l'eau peut être compromise en cas d'impact considérable sur le caméscope. **Rincez toujours votre caméscope à l'eau fraîche après son utilisation dans un milieu humide.**

### Mesure de l'altitude

Compte tenu de la nature du GPS, des mesures d'altitude inexactes peuvent quelquefois se produire. Les indications d'altitude doivent être considérées comme uniquement indicatives.

### Informations sur la mise au rebut

Ne jetez jamais votre gobandit GPS HD ou sa batterie au feu. Débarrassez-vous des batteries conformément aux lois en vigueur.

### Droit d'auteur

Cette publication et son contenu sont la propriété de gobandit et sont fournis uniquement pour permettre à ses clients de mieux connaître le fonctionnement des produits gobandit GPS HD. Son contenu ne doit pas être utilisé ni

distribué à d'autres fins. Les informations et spécifications déposées se rapportant à ce document ou aux produits gobandit GPS HD peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation. Mac et le logo sont des marques commerciales ou déposées d'Apple Computer Inc.

### Conformité

Ce produit est conforme aux réglementations CE, FCC, Canada 210 et C-Tick. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue même celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

### Informations FCC

Cet appareil a été reconnu conforme aux restrictions de la classe B des appareils numériques selon les dispositions de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue même celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Si votre appareil nécessite une réparation, celle-ci doit être réalisée par le fabricant pour ne pas entraîner l'annulation de conformité FCC de l'appareil.

Comme tous les autres équipements électroniques, cet équipement génère et utilise de l'énergie de fréquence radio. En cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions fournies dans ce manuel, il peut provoquer des interférences avec vos réceptions radio et télévision.

Si vous pensez que cet équipement provoque une interférence avec vos réceptions radio ou télévision, essayez d'éteindre et de rallumer l'équipement. Si les problèmes d'interférence disparaissent lorsque l'équipement est éteint, c'est l'équipement qui provoque probablement l'interférence. Vous pouvez remédier au problème en prenant l'une des mesures suivantes :

- ajuster la position de l'antenne radio ou télévision
- éloigner l'équipement du récepteur radio ou télévision

Si nécessaire, contactez votre détaillant ou un technicien radio ou télévision qualifié.

Vous pourriez trouver utile la brochure : « comment identifier et résoudre vos problèmes d'interférences radio et télévision » (*"How to Identify and Resolve Radio and TV Interference Problems"* - Stock No. 004-000-00345-4), rédigée par la FCC et disponible à l'imprimerie du gouvernement américain, Washington, DC 20402. Voir les numéros d'immatriculation et d'enregistrement FCC des appareils séparés.

### Pour les clients en Europe

La marque CE apposée sur l'appareil est uniquement valable pour les produits commercialisés dans l'Union européenne. Ce produit a été approuvé pour tous les pays de l'UE. Gobandit déclare que ce produit est conforme aux exigences de la directive 1999/5/CE.

### Garantie

#### Champ d'application

Gobandit garantit que ce matériel sera exempt de tout vice matériel et de fabrication pendant la période de garantie. Cette garantie limitée et non transférable ne concerne que vous, l'utilisateur final initial. La garantie entre

en vigueur à la date de l'achat et ce pour une durée d'un (1) an pour les produits achetés en Amérique ou dans la région Asie-Pacifique ; de quatre-vingt-dix (90) jours pour les produits gobandit reconditionnés, achetés dans ces régions ; ou de deux (2) ans pour les produits achetés par un utilisateur final en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique.

## Produits et problèmes exclus

Cette garantie ne s'applique pas : (a) aux produits logiciels gobandit ; (b) aux pièces non durables telles que les ampoules ou fusibles ; ou (c) à tous produits tiers, logiciels ou matériels fournis avec le produit garanti. Gobandit ne peut en aucun cas garantir lesdits produits qui, s'ils sont inclus, sont fournis « EN L'ÉTAT ».

Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui aurait été endommagé du fait d'accidents, de mauvais usage, d'usage abusif, de non-conformité aux instructions fournies dans la documentation du produit, d'utilisation d'éléments remplaçables non approuvés ou fournis par gobandit, d'exposition du matériel à des champs magnétiques excessifs, de causes environnementales externes ou de dégâts résultant de toute(s) cause(s) desquelles gobandit n'est pas responsable telles que l'exposition à des températures anormales, les chocs, les surtensions, les pannes de courant, les alimentations électriques incorrectes ou les dégâts causés alors que le produit est expédié par vous à gobandit. Votre produit gobandit peut contenir certains éléments remplaçables telles que des batteries rechargeables ou des blocs d'alimentation. Consultez la documentation de votre produit ou contactez gobandit pour savoir si les éléments spécifiques sont remplaçables. Toute altération, modification ou réparation (sauf le remplacement d'un élément remplaçable) apportée au produit par une partie autre que gobandit ou un fournisseur de service agréé par gobandit annulera cette garantie.

## Recours

Le seul et exclusif recours en cas de défaut couvert par la garantie est la réparation ou le remplacement du produit défectueux, à la seule discrétion et aux dépens de gobandit (l'expédition peut vous être facturée), et gobandit peut utiliser des pièces ou produits nouveaux ou reconditionnés pour le faire. Les pièces/produits remplacés seront garantis pour la période la plus longue entre le restant de la durée de garantie initiale ou trois (3) mois à compter de la date d'expédition desdits produits/pièces. Si gobandit n'est pas en mesure de réparer ou de remplacer un produit défectueux, l'unique recours alternatif sera le remboursement du montant initial de l'achat.

Ce qui précède constitue l'obligation globale de gobandit à votre égard au titre de cette garantie. GOBANDIT NE SERA EN AUCUNE CIRCONSTANCE TENU RESPONSABLE DE PERTES OU DE DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, IMMATERIELS OU SPÉCIAUX, Y COMPRIS LA PERTE DE DONNÉES, DE JOUISSANCE OU DE PROFITS MÊME SI GOBANDIT A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. En aucun cas, l'obligation de gobandit ne dépassera le prix d'achat initial de l'appareil ou du disque dur. Dans la mesure où certaines juridictions ne permettent pas la limitation ou l'exclusion de responsabilité pour les dommages accessoires ou immatériels, la limitation ou l'exclusion de cet article pourraient ne pas vous concerner.

## Obtention du service de garantie

Vous devez avertir le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit en cours de période de garantie pour obtenir le service de garantie. De même que la technologie ou les conditions du marché varient, les politiques et procédures de gobandit spécifiques au soutien après-vente (y compris les frais relatifs aux services) sont susceptibles de changer avec le temps. Pour obtenir des informations sur les politiques actuelles ou le service de garantie de gobandit, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : [www.gobandit.com/support](http://www.gobandit.com/support) ou nous écrire à l'adresse : gobandit GmbH, Customer Service, Max-Planck-Str. 4, 85609 Aschheim/Dornach, Allemagne. Les coordonnées de contact du service après-vente de gobandit sont disponibles sur notre page Web [www.gobandit.com/support](http://www.gobandit.com/support). Si votre produit est éligible à un service couvert par la garantie, il vous faudra le renvoyer à gobandit, bien identifié avec un numéro d'autorisation obtenu du site Web ou fourni par le représentant de gobandit, et la preuve d'achat. Gobandit ne protégera pas, ne récupérera pas et ne renverra pas les données pendant le service de garantie. Veuillez donc à garder des copies de vos données avant l'expédition.

## Limitations

LA GARANTIE CI-DESSUS EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPLICITES OU TACITES. Dans la mesure permise par la loi en vigueur, GOBANDIT DÉCLINE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE TACITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Toute garantie tacite requise par la loi en vigueur sera limitée à la durée de la période de garantie explicite. Dans la mesure où certaines juridictions n'autorisent pas la limitation des garanties tacites ou de la durée des garanties tacites, la limitation ci-dessus peut ne pas vous concerner. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et il se peut que vous ayez d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre. Tout procès pour rupture de garantie de votre produit doit être intenté en l'espace d'un (1) an à compter de la première date à laquelle le procès aurait pu être intenté.

## Dépannage

Veuillez consulter [www.gobandit.com/support](http://www.gobandit.com/support)

## Avertissements supplémentaires, avis de non-responsabilité et limitation de responsabilité

L'utilisateur est seul responsable du réglage et de l'utilisation du gobandit GPS HD (le produit) de manière à ne pas causer d'accidents, de dommages corporels ou de dommages matériels à sa propre personne ou aux autres. La saisie d'informations ou la manipulation du gobandit GPS HD alors que vous êtes en mouvement est dangereuse et peut distraire votre attention des pratiques de sécurité nécessaires pour vous éviter et éviter aux autres un accident mortel, des blessures graves, des collisions ou autres accidents. L'utilisateur de ce produit est seul responsable du respect de pratiques sûres et des instructions y compris, sans s'y limiter, les instructions relatives au soin et à l'utilisation du produit décrites dans le guide de l'utilisateur (ce document). Le non-respect des instructions fournies dans ce document et portant sur le soin et l'utilisation du produit peut résulter en une performance du produit non conforme aux capacités conçues ou aux spécifications ou peut résulter en une annulation de la garantie. Gobandit GmbH (gobandit) ne possède pas et n'entretient pas le système de positionnement mondial (GPS). Gobandit n'assume aucune responsabilité quant à la qualité ou la continuité du service GPS. Gobandit n'acceptera pas de renvoi de produit lorsque l'insatisfaction résulte de changements de service GPS. SAUF SPÉCIFIQUEMENT INDIQUÉ DANS TOUTE GARANTIE LIMITÉE ACCOMPAGNANT CE PRODUIT, (A) GOBANDIT FOURNIT LE PRODUIT AVEC TOUS LES DÉFAUTS, (B) LA TOTALITÉ DU RISQUE QUANT À LA QUALITÉ, LA PERFORMANCE, LA PRÉCISION ET L'EFFORT SATISFAISANTS INCOMBE À L'ACHETEUR ET UTILISATEUR, (C) GOBANDIT NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE CONTRE LA PERTURBATION DE LA JOUISSANCE DU PRODUIT PAR TOUT ACHETEUR OU UTILISATEUR OU CONTRE L'INFRACTION, ET (D) GOBANDIT NE GARANTIT PAS QUE LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT SERA CONTINU OU SANS ERREUR. GOBANDIT NE SERA EN AUCUNE CIRCONSTANCE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES, IMMATERIELS, PUNITIFS OU AUTRES MÊME S'IL EST AU COURANT DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS ÉTATS ET PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU IMMATERIELS, LA LIMITATION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS VOUS CONCERNER. GOBANDIT NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE DE DONNÉES. TOUTE GARANTIE TACITE SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE MENTIONNÉE DANS LA GARANTIE LIMITÉE ACCOMPAGNANT LE PRODUIT. DANS LA MESURE OU CERTAINS ÉTATS ET PAYS N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES TACITES, LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS VOUS CONCERNER. Chacun de ses avis de non-responsabilité est supplémentaire à tout autre avis de non-responsabilité et n'en réduit pas les effets. Nul détaillant n'est autorisé à changer cette garantie. Nul événement annulant une garantie du produit n'aura d'effet sur ces avis de non-responsabilité ou sur les limitations de responsabilité. Cet avis de non-responsabilité sera soumis au droit allemand indépendamment de tout conflit de lois. Gobandit a pris soin de veiller à ce que les informations contenues dans ce document soient exactes. Toutefois, gobandit n'assume aucune responsabilité concernant les omissions ou erreurs dans le contenu de ce document et nulle garantie d'exactitude n'est exprimée ou implicite. Dans la mesure où gobandit améliore continuellement ce produit, gobandit peut procéder à des changements du produit à tout moment sans que cela ne soit reflété dans ce document. Veuillez contacter le bureau gobandit le plus proche si vous avez besoin d'assistance. Gobandit est une marque commerciale déposée de gobandit GmbH.