



Produktinformationen und Benutzerhandbuch

WARNHINWEIS

Die Bedienung der Gobandit GPS HD Kamera während Aktivitäten ist gefährlich. Dies könnte Sie dabei ablenken Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die nötig sind um ernsthafte Verletzungen, Kollisionen oder Unfälle mit sich und anderen zu vermeiden. Nutzen Sie die Speicherfunktionen um sich Daten an zu sehen, wenn sie nicht gerade in Bewegung sind.

VORSICHT!

Die Gobandit GPS HD Kamera ist nur zur Freizeitnutzung gedacht. Verwenden sie dieses Produkt nicht um Messungen, die professionelle oder industrielle Präzision erfordern, zu erzielen.

Pflege und Wartung

Die GPS HD Kamera ist von robuster Bauweise, dennoch sollte man sie vor Stößen oder extremen Temperaturen schützen. Zum Reinigen verwenden Sie nur ein weiches Tuch, eingetränkt in milder Seife und lauwarmen Wasser. Keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel oder - Produkte verwenden. Nach der Benutzung im salzigen Wasser empfehlen wir eine Spülung unter klarem Wasser.

VORSICHT: Vergewissern Sie sich, dass während der Reinigung der Batteriedeckel geschlossen bleibt. Bewahren Sie die GPS HD Kamera nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder neben extrem warmen Herzkörpern auf. (Nehmen Sie am besten die Batterien heraus, wenn diese über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden.) Versuchen Sie nicht die Gobandit GPS HD camera auseinander zu bauen.

Wasserfestigkeit

Die Gobandit GPS HD Kamera ist wasserdicht gemäß dem IPX7 Standard. Dies bedeutet, dass Sie die Kamera 30 Minuten lang in 1m tiefes Wasser eintauchen können (es sollte ausreichend lang für all Ihre Wassersportaktivitäten wie Wasser-Ski, Wakeboarden Surfing, Kiten usw. sein). Die Wasserfestigkeit kann wesentlich beeinträchtigt werden, wenn die Kamera einem starken Aufschlag ausgesetzt ist bzw. war. **Nach dem Gebrauch in feuchter Umgebung, spülen Sie die Kamera jedes Mal unter frischem Wasser ab.**

Messen des Höhenunterschieds

Wegen der Beschaffenheit des GPS-Systems können unter gewissen Umständen unpräzise Messungen beobachtet werden. Höhenmessungen sollten nur als indikative Messungen betrachtet werden.

Wichtige Entsorgungsinformationen

Setzen Sie Ihre Gobandit GPS HD Kamera oder deren Batterien niemals Feuer aus. Batterien sollen gemäß allen geltenden Gesetzen entsorgt werden.

Copyright

Diese Publikation und deren Inhalt sind Eigentum von Gobandit und dienen ausschließlich zur Information ihrer

Kunden über die Funktionsweise des Gobandit GPS HD Produkts und darf für keinen anderen Zweck verwendet oder verteilt werden. Urheberrechtlich geschützte Informationen und Spezifikationen, die sich auf dieses Dokument oder Gobandit GPS HD Produkte beziehen, können ohne Vorankündigung geändert werden. Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation. Mac und das Mac-Logo sind Marken der Apple Computer Inc.

Übereinstimmung

Dieses Produkt stimmt mit den CE-, FCC-, Canada 210-, und C-Tick-Richtlinien überein. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Stellungnahme des FCC

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht nachweislich den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
2. Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
3. Bei Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Hersteller, damit Ihre FCC-Registrierung gültig bleibt.

Wie andere elektronische Geräte, erzeugt und verwendet auch dieses Hochfrequenzenergien und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß der Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es den Radio- und Fernsehempfang stören. Wenn Sie der Meinung sind, dass dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang störende Interferenzen verursacht, versuchen Sie das Gerät aus- bzw. einzuschalten. Falls es keine Störungen gibt während das Gerät ausgeschaltet bleibt, dann ist es wahrscheinlich das Gerät das die Störungen verursacht. Sie können das Problem lösen indem sie eines oder mehrere folgende Verfahren anwenden:

- Richten Sie die Empfangsantenne des Radios, bzw. Fernsehers anders aus
- Entfernen Sie das Gerät vom Radio oder Fernseher

Falls nötig, ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernstechniker zu Rate.

Für Kunden in Europa

Das CE-Zeichen am Gerät ist nur für Produkte gültig, die in der Europäischen Union verkauft werden. Dieses Produkt ist für alle EU-Länder zugelassen. Gobandit verkündet, dass dieses Produkt mit der 1999/5/EC-Richtlinie übereinstimmt.

Garantieabdeckung

Gobandit gewährt für dieses Produkt eine Garantie auf Material und Verarbeitungsfehler für die Gültigkeitsdauer der Garantielaufzeit. Diese nicht übertragbare, eingeschränkte Gewährleistung bezieht sich auf Sie, den ersten Endverbraucher und –Käufer. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf und dauert ein (1) Jahr für Produkte erworben in Süd- und Nordamerikas sowie der asiatisch-pazifischen Region; neunzig (90) Tage für wiederaufgearbeitete

Gobandit Produkte erworben in diesen Regionen; und zwei (2) Jahre für Produkte erworben von einem Endverbraucher in Europa, dem Mittleren Osten oder Afrika.

Ausnahme

Diese Garantie gilt nicht für: (a) Gobandit Software-Produkte; (b) Verbrauchbaren Bauteilen wie Sicherungen oder Glühlampen, oder (c) Produkte von Drittanbietern, Hardware oder Software, geliefert mit dem unter Gewährleistung stehendem Produkt. Gobandit haftet für keine solcher Produkte die, falls enthalten, "Als Solche" angeboten werden. Diese Garantie deckt keine Mängel ab, die durch folgendes entstanden sind: Unfälle, Fehlgebrauch, Missbrauch, Nichteinhaltung der in der Gebrauchsanleitung des Produktes enthaltenen Anweisungen, Benutzung von Ersatz- sowie Zubehörteilen die nicht von Gobandit geliefert oder zugelassen sind, Aussetzen übermäßigem magnetischen Feldern, externen Umwelteinflüssen, extrem hohe Temperaturen, extremen Stößen, Stromschwankungen, unsachlicher Stromversorgung oder Schaden die während des Transports entstanden sind.

Ihr Gobandit-Produkt kann gewisse austauschbare Komponenten enthalten, wie wieder aufladbare Batterien oder Netzteile. Entnehmen Sie dies der jeweiligen Produktdokumentation oder kontaktieren Sie Gobandit, falls spezifische Komponenten austauschbar sind. Jede Veränderung, Umbau oder Reparatur (anders als Ersetzen der austauschbaren Komponente) die am Produkt durch nicht von Gobandit oder Gobandit autorisierten Service-Zentren durchgeführt wurde, setzt die Garantie außer Kraft.

Rechtsmittel

Ihr einziges und ausschliessliches Rechtsmittel für einen gewährleistungspflichtigen Mangel ist eine Reparatur oder der Ersatz des mangelhaften Produktes auf Kosten von Gobandit (Versand kann berechnet werden). Gobandit kann hierfür neue oder überholte Teile verwenden. Das ausgetauschte Teil/Produkt erhält eine Gewährleistung für den Rest der ursprünglichen Gewährleistungszeit oder drei (3) Monate vom Zeitpunkt der Verbringung dieser Teile/Produkte (die längere Laufzeit von beiden Varianten wird veranschlagt). Sollte Gobandit nicht in der Lage sein das mangelhafte Produkt auszutauschen, können Sie die Zurückerstattung des ursprünglichen Kaufpreises einfordern. Die oben erwähnte Garantie stellt die einzige Verpflichtung von Gobandit Ihnen gegenüber dar. **GOBANDIT HAFTET IN KEINEM FALL FÜR INDIREKTE; ZUFÄLLIGE ODER NACHFOLGENDE BESONDERE SCHÄDEN ODER VERLUSTE; EINSCHLIESSLICH DATENVERLUST, VERWENDUNG ODER ENTGANGENEN GEWINN, AUCH WENN GOBANDIT ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE.** In keinem Fall kann Gobandit's Haftung den ursprünglichen Kaufpreis des Gerätes oder des Datenträgers überschreiten. Einige Rechtsordnungen gestatten den Ausschluss oder die Beschränkung der Neben- und Folgeschäden nicht, weshalb oben genannte Beschränkung oder Ausschluss für sie unwirksam sein könnten.

Inanspruchnahme der Gewährleistung

Sie müssen Gobandit innerhalb der Garantiezeit informieren, um Gardiedienstleistungen zu beziehen. Wie auch Technologie und Markt, variiert mit der Zeit auch Gobandit's spezifische Kundenbetreuungspolitik (einschließlich Dienstleistungsgebühren) und Verfahren. Um sich Informationen über Gobandit's aktuelle Richtlinien oder Gardiedienstleistungen zu verschaffen, bitten wir Sie unsere Website unter www.Gobandit.com/support zu besuchen oder an folgende Adresse zu schreiben: Gobandit GmbH, Customer Service, Max-Planck-Str. 4, 85609 Aschheim/Dornach, Germany. Informationen zu Gobandit's Kundenbetreuung erhalten Sie auf unserer Website unter www.Gobandit.com/support Falls Ihr Produkt geeignet für eine Garantieleistung ist, ist es erforderlich dieses Produkt an den Händler zurückzugeben wo sie es erworben haben, samt ordentlicher Identifizierung, der auf der Gobandit Website oder vom Gobandit-Vertreter erhältlichen Rückgabeauthorisationsnummer und dem Kaufnachweis. Während der Garantieleistung wird Gobandit keine Daten schützen, wiederherstellen oder zurückgeben, daher sollten Sie, vor dem Versenden des Produktes eine Sicherungskopie Ihrer Daten erstellen.

Beschränkungen

DIE VORLIEGENDE GEWÄHRLEISTUNG IST AUSSCHLIESSEND UND ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEEN, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND. Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen LEHNT GOBANDIT AUSDRÜCKLICH JEDE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG AB. EINSCHLIESSLICH JEDLICHE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DIE HANDELSFÄHIGKEIT BETREFFEND ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND. Jede stillschweigende Gewährleistung im Rahmen des gesetzlich Zulässigen wird auf die ausdrückliche Dauer der Gewährleistung beschränkt. Einige Rechtsordnungen gestatten keine stillschweigende Gewährleistung unter Vorbehalt oder Beschränkung der Dauer der stillschweigenden Gewährleistung, so dass die oben erwähnte Beschränkung für Sie möglicherweise nicht zutrifft. Diese Garantie gewährt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte, möglicherweise stehen Ihnen je nach Staat weitere gesetzliche Rechte zu. Jegliche Klagen gegen die Garantieverletzung Ihres Produktes muss innerhalb einem (1) Jahr ab dem ersten Datum der Klage eingereicht werden.

Störungssuche

Bitte wenden Sie sich an www.Gobandit.com/support

Zusätzliche Warnhinweise, Vorbehalte und Haftungsbeschränkungen

Es liegt in alleiniger Verantwortung des Nutzers die Gobandit GPS HD Kamera so einzurichten und zu benutzen, dass sie keine Unfälle, Eigenverletzungen oder Sachschäden gegenüber Ihnen oder Anderen verursacht. Die Bedienung des Produktes während aktiver Tätigkeiten ist gefährlich und kann Sie ablenken, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen um ernsthafte Verletzungen, Kollisionen oder Unfälle selbst gegenüber und Anderen oder sogar Tod zu vermeiden. Der Nutzer des Produktes ist verantwortlich Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und den Anweisungen zu folgen, aber nicht beschränkt, einschließlich der Anleitung in den Gebrauchsanweisung (dieses Dokument). Nichteinhaltung an die Anweisungen aus diesem Dokument, die sich auf Pflege und Verwendung des Produktes beziehen, kann dazu führen, dass das Erzeugnis nicht ordnungsgemäß nach den für ihn konstruierten Potential oder Leistungsverzeichnis funktioniert oder kann zur Ungültigkeit der Gewährleistung führen. Gobandit GmbH (Gobandit) ist weder Inhaber noch Betreiber des Global Positioning Service (GPS). Gobandit übernimmt keine Verantwortung für die Qualität oder Kontinuität des GPS-Service. Gobandit wird keine Produktrückgabe bezüglich einer Unzufriedenheit am Ergebnis der Änderungen des GPS annehmen. **AUSSER WENN WIE IN JEDER BESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG DIE DIESES PRODUKT BEGLEITET, ANGEGEBEN IST, (A) GOBANDIT DAS PRODUKT MIT ALL SEINEN MÄNGELN LIEFERT, (B) DAS GESAMTE RISIKO ZUR ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT, LEISTUNG, PRÄZISION UND DER AUFWAND GEHT AUF KOSTEN DES KÄUFERS UND AUCH DES NUTZERS, (C) GOBANDIT BIETET KEINE GEWÄHRLEISTUNG IN BEZUG AUF DIE BEGEISTERUNG DES KÄUFERS ODER NUTZERS ZUM PRODUKT ODER GEGEN GESETZESVERLETZUNG, UND (D) GOBANDIT GARANTIERE NICHT, DASS DAS PRODUKT OHNE UNTERBRECHUNG ODER FEHLERFREI FUNKTIONIEREN WIRD. IN KEINEM FALL ÜBERNIMMT GOBANDIT DIE HAFTUNG FÜR JEDLICHE ZUFÄLLIGE, FOLGERICHTIGE, STRAFENDE ODER ANDERE SCHÄDEN, SELBST WENN ES ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN BEWUSST IST. EINIGE STAATEN ODER LÄNDER ERLAUBEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON ZUFÄLLIGEN ODER FOLGERICHTIGEN SCHÄDEN NICHT; SODASS DIE OBEN GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZUTREFFEN. GOBANDIT ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR KEINERLEI DATENVERLUST. JEDLICHE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN SIND AUF DIE IN DER BEGLEITENDEN EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE ANGEGEBENEN DAUER BEGRENZT. EINIGE STAATEN UND LÄNDER ERLAUBEN KEINE ZEITLICHE BEGRENZUNGEN DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN; SODASS DIE OBENGENANNTEN GARANTIEDAUER MÖGLICHERWEISE AUF SIE NICHT ZUTRIFFT.** Jeder dieser Vorbehalte ist ein Zusatz und mindert die Wirkung jedes anderen Vorbehalts nicht. Kein Händler hat die Berechtigung diese Gewährleistung zu ändern. Kein Ereignis, dass die Produktgarantie ungültig macht, wird Auswirkung auf die Vorbehalte oder Haftungsbeschränkungen haben. Dieser Vorbehalt wird nach dem deutschen Recht ausgelegt, ohne Rücksicht auf irgendeinen Gesetzeskonflikt. Gobandit hat dafür gesorgt, dass die Informationen in diesem Dokument richtig sind. Gobandit übernimmt keine Haftung für Fehler und Auslassungen in diesem Dokument und gibt keine Gewähr für Richtigkeit, ausdrücklich oder stillschweigend. Da Gobandit dieses Produkt ständig verbessert, kann Gobandit jederzeit Veränderungen am Produkt unternehmen, die in diesem Dokument nicht berücksichtigt sind. Für jede weitere Unterstützung, wenden Sie sich bitte an das nächstliegende Gobandit Büro. Gobandit ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gobandit GmbH.