



Product Information Guide Guida Informativa sul Prodotto



AVVISO

Impostare o maneggiare gobandit GPS HD mentre si è in movimento può distrarre o portare alla mancata osservazione delle norme di sicurezza necessarie ad evitare il decesso, ferimento grave, collisioni o incidenti che coinvolgono se stessi o altri. Utilizzare la funzione di memorizzazione per visualizzare i dati quando non si è in movimento.

ATTENZIONE

gobandit GPS HD è intesa unicamente per scopi ricreativi. Non utilizzare questo prodotto per misurazioni che richiedono una precisione professionale o industriale. Consultate il vostro medico prima di iniziare o modificare un programma di esercizio fisico.

Cura e manutenzione

Non tentare di smontare la GPS HD; non contiene componenti che possono essere riparati dall'utente. GPS HD è progettata con materiali resistenti. Vanno comunque prese le dovute precauzioni per proteggerla da urti o calore elevato. Pulire utilizzando un panno morbido con sapone neutro e acqua. Non utilizzare prodotti o materiali pulenti abrasivi. Si raccomanda di pulire la GPS HD con acqua dolce, se viene a contatto con acqua salata.

ATTENZIONE: assicurarsi che la copertura della batteria sia chiusa durante la pulizia. Riporre la GPS HD lontano dalla luce diretta del sole o da intense fonti di calore. (Rimuovere la batteria se non verrà utilizzata per un lungo periodo.)

Impermeabilità

gobandit GPS HD è impermeabile all'acqua secondo la classe IPX7. Questo significa che può essere immersa in acqua ad 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti (sufficiente per attività in presenza di acqua come sci nautico, surf, kiting, ecc...). L'impermeabilità può essere compromessa nel caso in cui la fotocamera sia soggetta ad un impatto considerevole o rilevante. **Sciacquare sempre la fotocamera con acqua dopo l'utilizzo in ambienti bagnati/umidi.**

Misurazione dell'altitudine

Data la natura del GPS talvolta possono essere riportate misurazioni inaccurate dell'altitudine. I dati rilevati vanno considerati unicamente come indicativi.

Informazioni sullo smaltimento

Mai gettare la gobandit GPS HD o la batteria nel fuoco. Smaltire le batterie in conformità con le leggi vigenti.

Copyright

Questa pubblicazione e il suo contenuto sono di proprietà di gobandit e sono da intendersi unicamente come fonte

di informazioni per i clienti sull'utilizzo dei prodotti gobandit GPS HD, non vanno utilizzati o distribuiti per scopi diversi. Le informazioni di proprietà riservata e le specifiche relative a questo documento o ai prodotti gobandit GPS HD possono essere modificate senza preavviso.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation. Mac e il logo Mac sono marchi registrati di Apple Computer Inc.

Conformità

Questo prodotto è conforme alle norme CE, FCC, Canada 210 e C-Tick. L'operatività è soggetta alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze (2) il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare un funzionamento non desiderato.

Informazioni FCC

Questo dispositivo è conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi di Classe B in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni;

1. Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute che possono provocare un funzionamento non desiderato.
3. Se il dispositivo necessita di riparazione, questa va concordata con il produttore se si vuole mantenere valida la registrazione FCC.

La presente apparecchiatura genera, utilizza e può emettere frequenze radio e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite dal produttore, può provocare interferenze ad apparecchi radiofonici o televisivi. Se questa apparecchiatura provoca interferenze alla ricezione di apparecchi radiofonici o televisivi, spegnere e riaccendere l'apparecchiatura.

Se quando l'apparecchiatura è spenta l'interferenza non si presenta più, questa è probabilmente causata dall'apparecchiatura. Il problema può essere corretto adottando una o più delle seguenti misure:

- orientare l'antenna della radio o della TV
- allontanare il dispositivo dalla radio o dalla TV

Se necessario, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV competente.

Il seguente opuscolo può essere utile: "How to Identify and Resolve Radio and TV Interference Problems" (Stock No. 004-000-00345-4), a cura di FCC e disponibile presso U.S Government Printing Office, Washington, DC 20402. Vedi i singoli identificativi FCC e numeri di registrazione.

Per i clienti in Europa

Il marchio CE su questo dispositivo è valido solo per prodotti commercializzati nell'Unione Europea. Questo prodotto è stato approvato per tutti i Paesi EU. gobandit dichiara che questo prodotto è conforme alla direttiva 1999/5/EC.

Garanzia Copertura

Gobandit garantisce questo prodotto hardware come esente da difetti di materiali e di lavorazione durante il periodo di garanzia. Questa garanzia non trasferibile è limitata solo al primo acquirente utilizzatore finale. La

copertura parte dalla data di acquisto e copre un periodo di un (1) anno per i prodotti acquistati nelle Americhe o nella regione Asia-Pacifico; novanta (90) giorni per prodotti rigenerati acquistati in queste zone; o due (2) anni per prodotti acquistati dall'utilizzatore finale in Europa, Medio Oriente o Africa.

Prodotti e problemi esclusi

Questa garanzia non si applica a: (a) prodotti software gobandit; (b) componenti di consumo come fusibili o lampade; o (c) prodotti di terze parti, hardware o software fornite con il prodotto coperto da garanzia. gobandit non fornisce alcuna copertura su prodotti che, se inclusi, vengono forniti "TALI QUALI". Questa garanzia non copre i danni causati da evento accidentale, uso incorretto, uso inadeguato, mancata osservanza delle istruzioni fornite nella documentazione del prodotto, utilizzo di componenti sostituibili non forniti o non approvati da gobandit, esposizione ad eccessivi campi magnetici, cause ambientali esterne o danni generati da cause per cui gobandit non è responsabile, come temperature eccessive, urti, sovraccarichi di energia, interruzione di energia, alimentazione impropria o danni causati durante il trasporto verso gobandit. Il prodotto gobandit potrebbe contenere alcuni componenti sostituibili, come batterie ricaricabili o alimentatori. Fare riferimento alla documentazione del prodotto o contattare gobandit per stabilire se determinati componenti sono sostituibili. Qualsiasi alterazione, cambiamento, modifica o riparazione (diversa dalla sostituzione di un componente sostituibile) effettuata sul prodotto da terze parti ad eccezione di gobandit o di un fornitore di assistenza tecnica autorizzato da gobandit, renderà nulla questa garanzia.

Rimedi

L'unico ed esclusivo rimedio per un difetto coperto da garanzia è la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso a discrezione di gobandit (la spedizione può essere addebitata). gobandit può effettuare la riparazione o la sostituzione utilizzando parti o prodotti nuovi o rigenerati. Le parti/prodotti sostituiti saranno garantiti per il periodo residuo della garanzia originale, oppure per tre (3) mesi dalla data della spedizione di tali parti/prodotti, con la prevalenza del periodo più lungo. Se gobandit è impossibilitata a riparare o sostituire un prodotto difettoso coperto da garanzia, l'unica soluzione alternativa è il rimborso del prezzo originale di acquisto.

Quanto sopra riportato rappresenta la totalità degli obblighi di gobandit verso il cliente contemplati da questa garanzia. IN NESSUN CASO GOBANDIT SARÀ RESPONSABILE PER DANNI O PERDITE INDIRETTE, ACCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O SPECIALI, INCLUSI PERDITA DI DATI, DI UTILIZZO O MANGIATI GUADAGNI, ANCHE QUALORA IL CLIENTE ABBAIA INFORMATO GOBANDIT DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. In nessun caso la responsabilità di gobandit andrà oltre il prezzo originale di acquisto del dispositivo o del media disk. Alcune giurisdizioni non permettono l'esclusione o la limitazione per danni accidentali o consequenziali, quindi la limitazione o l'esclusione di cui sopra non si applica in questo caso.

Ottenere l'assistenza in garanzia

Per ricevere il servizio di assistenza in garanzia il commerciante da dove il prodotto è stato comprato va informata entro il periodo di garanzia. Come la tecnologia e le condizioni di mercato, anche le politiche di assistenza (incluse le tariffe per il servizio) e le procedure sono soggette a cambiare nel tempo. Per avere informazioni sulle politiche aggiornate o sul servizio di assistenza in garanzia, visitate il sito www.gobandit.com/support o scrivete a: gobandit GmbH, Customer Service, Max-Planck-Str. 4, 85609 Aschheim/Dornach, Germany. Le informazioni per contattare il servizio clienti di gobandit si possono trovare sul sito dedicato all'assistenza www.gobandit.com/support

Se il prodotto è idoneo all'assistenza in garanzia, verrà chiesto di spedirlo a gobandit insieme ad un codice identificativo di restituzione autorizzata (return authorization number) fornito dal sito web gobandit o da un rappresentante di gobandit e accompagnato dalla prova di acquisto. gobandit non proteggerà, né ripristinerà o restituirà i dati durante l'assistenza in garanzia, quindi questi devono essere duplicati dal cliente prima della spedizione.

Limiti

LA PRESENTE GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE. Nella misura permessa dalle leggi in vigore, GOBANDIT DECLINA SPECIFICAMENTE GARANZIE IMPLICITE, INCLUSE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO. Qualsiasi garanzia implicita richiesta dalle leggi vigenti sarà limitata nella durata secondo i termini di garanzia espressi. Alcune giurisdizioni non permettono reclami alle garanzie o alle limitazioni sulla durata della garanzia implicita, quindi la limitazione di cui sopra non si applica in questi casi. Questa garanzia assegna specifici diritti legali ed altri che variano a seconda della giurisdizione. Qualsiasi istanza per violazione della garanzia sul vostro Prodotto va presentata entro un (1) anno dalla prima data in cui l'istanza avrebbe potuto essere presentata.

Problemi e diagnostica

Fare riferimento a www.gobandit.com/support

Avvertenze aggiuntive, reclami e limitazioni della responsabilità

È completa responsabilità dell'utente predisporre e utilizzare la gobandit GPS HD (il Prodotto) in modo da non causare incidenti, lesioni personali o danni alla proprietà a se stessi o ad altri. Impostare o maneggiare il Prodotto mentre si è in movimento è pericoloso e può distrarre o portare alla mancata osservazione delle norme di sicurezza necessarie ad evitare il decesso, ferimenti gravi, collisioni o incidenti che coinvolgono se stessi o altri. L'utilizzatore di questo Prodotto è l'esclusivo responsabile per l'osservazione di pratiche sicure e per seguire le istruzioni, incluse ma non limitate alle istruzioni relative alla cura e utilizzo del Prodotto contenute nella guida utente (il presente documento). La mancata osservazione delle istruzioni fornite in questo documento relativamente alla cura e all'utilizzo del prodotto può causare malfunzionamenti rispetto allo scopo potenziale per cui è stato progettato o può far decadere la garanzia. Gobandit GmbH (gobandit) non possiede né gestisce il Global Positioning Service (GPS). gobandit non si assume alcuna responsabilità per la qualità o la continuità del servizio GPS. gobandit non accetta restituzioni di prodotti in cui la mancata soddisfazione sia causata da modifiche al servizio GPS. FATTO SALVO QUANTO INDICATO NELLA GARANZIA LIMITATA CHE ACCOMPAGNA QUESTO PRODOTTO, (A) GOBANDIT FORNISCE IL PRODOTTO CON TUTTI I DIFETTI, (B) L'INTERO RISCHIO CONCERNENTE QUALITÀ, PRESTAZIONI, PRECISIONE E RISULTATI È DELL'ACQUIRENTE E DELL'UTILIZZATORE, (C) GOBANDIT NON GARANTISCE PER INTERFERENZE CON L'UTILIZZO DEL PRODOTTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE O DELL'UTILIZZATORE O PER TRASGRESSIONE, E (D) GOBANDIT NON GARANTISCE CHE L'OPERATIVITÀ DEL PRODOTTO SARÀ CONTINUATIVA O PRIVA DI ERRORI. IN NESSUN CASO GOBANDIT SARÀ RESPONSABILE PER DANNI ACCIDENTALI, INDIRETTI, PUNITIVI O ALTRI ANCHE SE È CONSAPEVOLE DELLE POSSIBILITÀ CHE SI POSSANO VERIFICARE TALI DANNI. ALCUNI STATI O PAESI NON PERMETTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI, QUINDI LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA NON SI APPLICANO IN QUESTO CASO. GOBANDIT NON È RESPONSABILE PER LA PERDITA DI DATI. QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA È VALIDA PER IL PERIODO INDICATO NELLA GARANZIA LIMITATA. ALCUNI STATI O PAESI NON RICONOSCONO ESCLUSIONE O LIMITAZIONI RELATIVE A DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, PER CUI LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI A DETERMINATI CLIENTI. Quanto riportato sopra si aggiunge ad altre clausole e non ne riduce l'effetto. Nessun rivenditore ha la facoltà di modificare questa garanzia. Nessun evento che renda nulla ogni garanzia sul Prodotto avrà effetto su queste clausole o limitazioni di responsabilità. Queste norme vanno interpretate secondo le leggi della Germania senza riguardo per qualsiasi conflitto di legislazione. gobandit si è assicurata che le informazioni contenute in questo documento siano accurate. Comunque gobandit non si assume responsabilità per errori o mancanze nel contenuto di questo documento e non fornisce garanzia di accuratezza esplicita o implicita. Visto che gobandit migliora costantemente questo Prodotto, in qualsiasi momento gobandit può apportare cambiamenti al Prodotto e questi possono non essere riportati in questo documento. Vi preghiamo di contattare il più vicino ufficio gobandit se avete bisogno di ulteriore assistenza. gobandit è un marchio registrato di gobandit GmbH.